



Kopalnia i Prażalnia Dolomitu
"Żelatowa" S.A.
32-500 Chrzanów, ul. Borowcowa 125

Chrzanów, dnia 1 września 2025 roku

n0207



RPW/6484/2025 P
Data: 2025-09-24

L.dz.: 350/9/25

NADLEŚNICTWO CHRZANÓW .
UL. OŚWIĘCIMSKA 31
32-500 CHRZANÓW

Zgodnie z **Art. 108, ust. 1, pkt. 1** ustawy **Prawo geologiczne i górnicze**, z dnia 9 czerwca 2011 (**Dz.U. 2011, Nr 163, poz. 981, z późniejszymi zmianami.**) zatwierdzony **Plan Ruchu Zakładu Górniczego na lata 2024 – 2030 Kopalni i Prażalni Dolomitu Żelatowa S.A** zobowiązuje przedsiębiorcę do spełnienia wymogów i w zakresie prowadzenia robót strzałowych dla celów produkcyjnych Kopalni. Zgodnie z jego wymogami przedkładamy instrukcję bezpiecznego zachowywania się ludności Miasta Chrzanowa a w szczególności nadleśniczych, leśniczych sprawujących nadzór na gospodarką leśną, pracowników wykonujących prace leśne wraz z odbiorcami pozyskanego drewna podczas wykonywania robót strzałowych w **Kopalni i Prażalni Dolomitu Żelatowa S.A** Prosimy o poinformowaniu mieszkańców za pomocą umieszczenia w/w instrukcji na stronie Nadleśnictwa i punktach sprzedaży drewna – leśniczówki .

Z poważaniem
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

dr Bartoś Pisula

Dotyczy:

Art. 114.1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku **Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.)**



Kopalnia i Prażalnia Dolomitu
„Żelatowa” S.A.
32-500 Chrzanów, ul. Borowcowa 125

Instrukcja postępowania dla ludności
miejscowej w trakcie prowadzenia robót
strzałowych Kopalni i Prażalni Dolomitu
„Żelatowa S.A.”

Strona/Stron


1/4

IOG/KKiPD/2025

Spis treści

1. Godziny prowadzenia robót strzałowych w kopalni..... 2
2. Strefa zagrożenia..... 2
3. Sposób ostrzegania. 2
4. Sposób postępowania ludności znajdującej się w strefie zagrożonej. 3

OPRACOWAŁ:	KONSULTOWAŁ:	ZATWIERDZIŁ:
<p>Główny Specjalista ds. BHP <i>Angelika Dzik</i> Angelika Dzik</p> <p>..... data, podpis</p>	<p>KIEROWNIK Działu Techniki Strzelniczej <i>Jan Adam Woźny</i> data, podpis</p>	<p>KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO <i>mgr JAN WOŹNY</i> data, podpis</p>

 <p>Kopalnia i Prażalnia Dolomitu „Żelatowa” S.A. 32-500 Chrzanów, ul. Borowcowa 125</p>	Instrukcja postępowania dla ludności miejscowej w trakcie prowadzenia robót strzałowych Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa S.A.”	Strona/Stron	2/4
	IOG/KKiPD/2025		

Godziny prowadzenia robót strzałowych w Kopalni i Prażalni Dolomitu Żelatowa S.A

1. Roboty strzałowe w Kopalni i Prażalni Dolomitu Żelatowa S.A prowadzone są w następujących godzinach:

od 13³⁰ do 14⁰⁰

W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu publicznemu , zagrożeniu życia i zdrowia pracowników i okolicznej ludności (anomalie pogodowe gwałtowne ulewy , śnieżyce itp. sytuacje) dopuszcza się odpalenie ładunków w godzinach :

od 10⁰⁰ do 13³⁰

Informacja o godzinach wykonywania robót strzałowych, oraz znaczeniu sygnałów ostrzegawczych umieszczona jest na tablicach ostrzegawczych umieszczonych na drogach dojazdowych na granicy strefy zagrożonej rozrzutem odłamków skalnych.


2. Strefa zagrożenia.

W związku z prowadzeniem robót strzałowych występuje zagrożenie rozrzutu odłamków skalnych. Strefa niebezpieczna wynosi w zależności od sposobu wykonywania robót strzałowych do 200 metrów od wyrobiska, co przedstawia załączony wycinek mapy sytuacyjno-wysokościowej.

3. Sposób ostrzegania.

Każdorazowo przed rozpoczęciem wykonywania robót strzałowych zostaną nadane ostrzegawcze sygnały akustyczne, oraz zostaną wystawione posterunki zabezpieczające w miejscach wyznaczonych na granicach strefy rozrzutu. Znaczenie sygnałów akustycznych:

- **sygnał pierwszy** – jeden ciągły ton oznacza uprzedzenie o wykonywaniu robót strzałowych,
- **sygnał drugi** – dwa ciągłe bezpośrednio po sobie następujące tony oznacza przygotowanie do odpalania ładunków MW,
- **sygnał trzeci** – jeden krótki ton oznaczający odpalenie ładunków MW,
- **sygnał czwarty** – trzy ciągłe, bezpośrednio po sobie następujące tony oznaczający zakończenie robót strzałowych,

 <p>Kopalnia i Prażalnia Dolomitu „Żelatowa” S.A. 32-500 Chrzanów, ul. Borowcowa 125</p>	Instrukcja postępowania dla ludności miejscowej w trakcie prowadzenia robót strzałowych Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa S.A.”	Strona/Stron	3/4
	IOG/KKiPD/2025		

4. Sposób postępowania ludności znajdującej się w strefie zagrożonej.

Po sygnale pierwszym – jeden ciągły ton - na ten sygnał osoby znajdujące się w strefie rozrzutu udają się poza ustawione tablice ostrzegawcze i przebywają do czasu zakończenia robót strzałowych. Jednocześnie osoby postronne ze strefy zagrożonej muszą usnąć wszystkie pojazdy, maszyny, inwentarz żywy. W rejonie Składu materiałów budowlanego i betoniarni pracownicy muszą opuścić teren firmy i wycofać z niego wszystkie osoby postronne (klientów, kontrahentów itp.). Dopuszcza się schronienie osób do czasu zakończenia robót strzałowych w budynkach określonych w planie ruchu zakładu górniczego w K iPD Żelatowa w budynku administracyjno – socjalnym .

Osoby postronne mają obowiązek stosować się do poleceń wystawionego osobowego posterunku zabezpieczającego

Za przestrzeganie tej instrukcji odpowiada właściciel nieruchomości.

sygnał drugi – dwa ciągłe bezpośrednio po sobie następujące tony oznacza przygotowanie do odpalania, na ten sygnał służba strzałowa przygotowuje się do odpalania ładunków wybuchowych. Po tym sygnale obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób w strefie zagrożonej rozrzutem odłamków skalnych,

sygnał trzeci – jeden krótki ton oznaczający odpalanie, nadawany jest bezpośrednio przed odpaleniem ładunków materiału wybuchowego,

sygnał czwarty – trzy ciągłe, bezpośrednio po sobie następujące tony oznaczający odwołanie, oznacza zakończenie wykonywania robót strzałowych. Po tym sygnale można z powrotem wejść w strefę zagrożoną rozrzutem odłamków skalnych.

Nie zastosowanie się do powyższych zasad postępowania grozi poważnym zagrożeniem zdrowia lub życia, uszkodzeniem mienia, za które Kopalnia i Prażalnia Dolomitu Żelatowa S.A nie ponosi odpowiedzialności

Integralną częścią instrukcji jest załączona Mapa sytuacyjno-wysokościowa z oznaczonymi strefami zagrożeń od prowadzonych robót strzałowych.

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Kopalni i Prażalni Dolomitu Żelatowa S.Az oznaczeniem stref rozrzutu wraz z rozmieszczeniem posterunków.
2. Pismo dotyczące aktualizacji postępowania ludność